

# Dank voor je aankoop



Op de achterzijde vind je de montage instructie. De uitgebreide handleiding wormcomposteren kun je downloaden van <https://balkonton.nl/handleiding-wormcomposteren/> .

In de maandelijkse nieuwsbrief deel ik regelmatig tips over wormcomposteren, stadstuinieren, en leuke aanbiedingen. Meld je aan via [balkonton.nl/aanmelden](https://balkonton.nl/aanmelden).

Als klant van Balkonton kun je eenmalig wormen (na)bestellen zonder verzendkosten. Stuur een mailtje met je ordernummer naar [ireen@balkonton.nl](mailto:ireen@balkonton.nl) met als onderwerp 'code gratis verzending compostwormen' om de code aan te vragen.

## Inhoud van de doos

- 1 bodembak
- 2 compostbakken
- 4 pootjes met schroefjes
- 1 kraantje
- 1 wit opvangnetje
- 1 schepje (volgens de fabrikant geschikt om regelmatig de compost om te roeren. Doe dit vooral niet en laat de wormen zoveel mogelijk met rust!)
- Bij sommige leveringen: 1 maatbeker voor de opvang van het vocht

## Indien besteld:

- extra composteerbakken (in zwart of kleur)

Heb je tegelijkertijd compostwormen, startpakket, lavameel, hennepmatjes, of kweekgrond besteld? Deze worden rechtstreeks verzonden door de wormenkweker. Hiervoor heb je dus een aparte track en trace mail gekregen.

**BALKONTON**  
een *moestuin* op elk *balkon*

# Korte montage instructie Urbalive

1. Plaats de poten in de uitsparing aan de onderkant
2. Bevestig de poten met de meegeleverde schroeven. Dit kan wat kracht kosten
3. Schroef vanaf de onderkant het kraantje in de onderste bak
4. Zet de opvangbak op zijn pootjes
5. leg hier het witte netje in
6. plaats daarbovenop de compostbakken en het deksel

## Wormenbak opstarten

Je gaat straks de wormen plaatsen (en voeren ) in de bovenste bak van je composteerbakken. Leg in deze bak een laag vochtig, gescheurd karton of een hennematje. De wormen voelen zich hierin thuis en kruien iets minder snel naar beneden.

De compostwormen worden geleverd in een ruime hoeveelheid compost met daarin voeding voor de eerste 2 weken. Zorg dat deze compost lekker vochtig is en leeg de zak met wormen in de bak waarin je het vochtige gescheurde karton hebt gelegd. Extra kweekgrond of cocopeat is niet nodig.

Dek de bovenste laag compost/wormen af met een dun laagje afval en daar bovenop weer een laagje gescheurd droog karton. Sluit dit laagje karton eventueel af met een hennematje of een doek tegen de fruitvliegjes.

Na enkele dagen voer je je wormen opnieuw en sluit je opnieuw af met wat zaagsel of karton. Gaandeweg kun je meer voeren, afhankelijk van temperatuur en wormenpopulatie. Overvoer de wormen de eerste weken vooral niet! als er meer dan 10 cm onverteerd afval in de bak ligt moet je minderen.



Ga naar <https://balkonton.nl/handleiding-wormcomposteren/> voor de link naar een filmpje met meer uitleg over de montage en het gebruik. En voor de pdf 'handleiding wormcomposteren'. Of kijk bij [meest gestelde vragen](#) voor meer achtergrond informatie.

Heb je daarna nog vragen? Aarzel niet me te mailen of bellen.  
Tonnen vol groene groeten,

Ireen Laarakker  
Balkonton  
Moestuinlaan 16  
1036 KD Amsterdam  
06 3855 3833 [ireen@balkonton.nl](mailto:ireen@balkonton.nl)